OHM ELECTRIC INC.
OSE-ADX152-P

防災・防犯に！

電子音ブザーライト

付属電池：アルカリボタン電池
LR44x3個（動作確認用）

品番 07-2549

OHM ELECTRIC INC.
OSE-ADX152-P

取扱説明書在中

防災・防犯に！

電子音ブザーライト

仕　様

電　源	アルカリボタン電池 LR44X3 個
光　源	白色系 LED1 個（交換不可）
音　量	約 90dB
連続使用時間	LEDライト点灯時：約2時間 ブザー：約20分
外形寸法	(約)幅36.5×高さ99×奥行33mm
質　量	約31.5g(ネックストラップ含む・電池含まず)

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
●お子様が使用される場合は、保護者の方が台紙内側に記載されている取扱説明書をよくお読みになり、必ずお子様に使用方法や警告・注意事項をご指導ください。

ご使用方法



ネックストラップ
首にかけてご使用ください。

電子音ブザーボタン
ボタンを押す電子音ブザーが「ピィー！」と鳴ります。
手を離すと音が止みます。

LEDライトボタン
LEDライトが点灯／点滅します。

OHM 株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp
製品に関するお問い合わせは　お客様相談室 へ
●通話料無料 0120-963-006　●携帯・IP・公衆電話からは 048-992-2735
電話受付　平日 9：00～17：30　土曜 9：00～17：00
※日曜・祝日及び年末年始は除きます

台紙　パック

型番 OSE-ADX152-P
商番 07-2549

4 971275 725492

⚠パッケージの開封時に透明カバーや留め具の針などで手を傷つけないようご注意ください。

MADE IN CHINA

OHM ELECTRIC INC.
型番 OSE-ADX152-P
商番 07-2549

電子音ブザーライト 取扱説明書

使用上のご注意

●お子様が使用される場合は、保護者の方がお子様に使用方法や警告・注意事項をご指導ください。

⚠警告 【必ずお守りください】
●人の目に照らしたり、向けたりしない。人の目に障害を与える危険性のおそれがあります。
●本製品は大音量ブザーですので、決して耳に近づけて聞かないでください。鼓膜をいためる可能性があります。

⚠注意 ●古い電池と新しい電池、または異種の電池を同時に使用しない。●本品に衝撃を与えたり、無理な力を加えない。●本品を分解したり改造しない。●水をつけたり、水中で使用したりしない。●むやみにブザー音を鳴らさないでください。●お子様がご使用になる場合はお子様がいたずらをしたり、飲み込んだり、他人に危害を及ぼさないよう十分に指導をしてください。●幼児の手の届かないところに保管してください。●白色系LEDは多少色のバラつきが出ることがあります。●お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。

乾電池を安全にお使いいただくために

電池の使い方を誤ると電池が液もれをおこし、発熱や破裂したり、けがや各機器の故障の原因となるので以下を必ず守ってください。

⚠警告 ●電池のアルカリ液が目に入ったときは失明などのおそれがあるので、すぐに多量の水道水などのきれいな水で洗い流した後、直ちに医師の治療を受ける。
●機器の指示に従って、(＋)と(－)を正しく入れる。
●電池は充電しない。
●電池を使い切ったとき、長期間使用しないときは、機器から取り出しておく。
●新しい電池と使用した電池、種類の異なる電池を混ぜて使用しない。
●ショートさせたり、分解したり、加熱したり、火に入れたりしない。
●電池は乳幼児の手の届かない所に置く。誤って飲み込んだ場合は、すぐ医師へ相談する。
●電池の液が皮膚や衣類に付着した場合には、すぐに大量の水道水などで洗い流す。

⚠注意 ●外装ラベルをはがしたり傷つけたりしない。●落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えない。
●電池に直接はんだ付けしない。
●電池を廃棄する場合、自治体の条例などの定めがあるときは、その指示に従う。
●電池を保管や廃棄する場合は、他の電池や金属製のものと接触しないようにテープなどで端子部を絶縁する。

この度は、本製品をご購入頂き誠にありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使い下さい。

電池交換の方法

●定期的にブザー音を確認してください。電池が消耗すると電子ブザーの音が小さくなり、LEDが暗くなります。そのときは早めに電池交換をしてください。
●ご使用されてない場合でも年1回の電池交換をおすすめします。



①本体裏側にあるネジをプラスドライバーで外して電池蓋を外してください。
②古い電池を指で押して取り外し、新しい電池を⊕⊖を間違えないよう注意して入れてください。
③電池蓋を★部分に合わせて本体に差込み、ネジをしめてください。
●電池交換のあと、ブザーが鳴ることを必ず確認してください。

⚠ 電池を破棄する際は、お住まいの自治体の指導に従ってください。